

주의 사항

아래의 내용이 모든 위험상황을 설명하고 있지는 않습니다.
제품의 성능과 기능을 잘 파악하신 후 안전한 캠핑을 즐기시기 바랍니다.

1 화기엄금

텐트 내부에서는 연소방식으로 작동되는 랜턴이나 난로, 히터 등의 열원, 성냥, 촛불, 라이터, 담배 등의 불을 절대 사용하지 마십시오.
한정된 공간에서의 화기 사용은 산소결핍, 일산화중독 등의 위험이 있어 매우 위험합니다.
텐트 내부에 연료를 보관하거나 연료를 보급하는 등, 인화성 물질의 사용은 각별히 주의해 주십시오.

2 날씨 및 기상상황

기상상황에 대하여는 항상 세심한 주의가 필요하며, 악천후가 예상될 때는 신속히 캠핑을 중지하고 안전한 장소로 대피하여 주십시오.
만일 악천후에 노출되거나 강풍이 불어올 때는 펙이나 보조 스트링 등의 연결상태를 수시로 점검하여 주십시오.
갑작스런 적설로 인하여 출입구 패널의 머드월이 눈으로 덮이거나 천정부가 눈으로 쌓이면 위험하므로 정기적인 제설작업을 하고, 입구를 열어 환기를 시켜 주십시오.

3 설치운영 및 설치장소

- 바람이 지나가는 장소나 눈사태, 산사태, 낙석, 급격한 출수 등의 위험이 없는 곳으로, 지반이 단단하고 물이 잘 배수되는 평탄한 장소를 선별하여 설치하십시오.
- 연소방식의 랜턴이나 난로, 히터 등 열원을 텐트/타프 주변에서 조립하거나 사용하지 마십시오. 만일 열원이 전도되거나 낙하되어도 연소되지 않을 만한 거리를 유지해 주십시오.
- 모닥불이나 화로 등의 주위에서 조립하거나 사용하지 마십시오.
특히 바람을 받는 방향에 설치되면 불씨로 인하여 천에 구멍이 뚫릴 수 있습니다.
- 나무의 수액이 묻으면 깨끗이 제거되지 않는 경우가 있습니다. 수액이 흐를듯한 나무 밑을 피해 설치하여 주십시오.
수액 제거시 용제 등을 사용하여 무리하게 제거하면 천이나 코팅처리면 등 제품의 내구성을 저하시킬 수 있습니다.
- 텐트/타프의 설치 및 철거시에는 폴을 단단히 잡고 작업해 주십시오. 폴의 끝이 튕겨 예기치 못한 사고가 발생할 수 있으므로 가까운 주위의 사람 유무 확인등, 주위의 안전을 확인해 주십시오.
- 반드시 펙을 박아 단단히 고정해 주십시오.
- 당사의 텐트, 타프 등의 봉제제품은 상설용이 아닙니다.
- 사용후 반드시 해체 후 청결한 상태로 보관해 주십시오.

NATURAL
PALACE

TOP&TOP
ENJOY WITH THE NATURE

(주)탑앳탑 진영 : 경기도 고양시 덕양구 대장동 55-3

홈페이지 : www.top-top.co.kr

A/S 및 제품문의 Tel : 070-8263-6835 Fax : 02-713-6824

T030211

RECTA TARP SCREEN L

렉타 타프 스크린 L 설치 설명서



TOP&TOP
ENJOY WITH THE NATURE

※ 안전한 사용을 위하여 본 취급 설명서를 반드시 숙지 하여 주십시오.
취급설명서는 소중히 보관하여 주십시오.

※ 구성품 확인

구매 후 사용전 반드시 부속품이나 설치도구를 확인해 주십시오.
구성품 누락이나 제품 불량일 경우에는 구입처 또는 당사 고객센터(TEL : 070-8263-6835)로 문의하여 주십시오.
제품의 설치를 위하여 하단의 구성품들이 필요합니다.




- | | |
|--------------|----------------------|
| ① 수납 케이스×1EA | ③ 20cm 스틸 팩(8mm)×8EA |
| ② 스크린 본체×1EA | ④ 팩 케이스×1EA |

※ 실제 구성품의 모양은 사진과 상이할 수 있습니다.

※ 본 제품은 1인 설치가 가능하나, 1인 이상의 설치를 하시면 보다 원활한 설치가 가능합니다.
본 설치 설명서의 설치 순서 이외의 설치를 하실 경우 제품의 변형 및 파손의 원인이 됩니다.

1 설치 포인트



- 비 조절형 중앙 폴웨빙
- 조절형 사이드 폴웨빙
- 토글형 측면걸이
- 팩설치 위치

1. 본 제품의 설치를 위하여는 반드시 550×435cm의 타프가 설치되어 있어야 합니다.
2. 타프 스크린의 설치는 상단을 먼저 걸어주고 하단의 팩을 설치한뒤, 다시 상단의 조절형 웨빙을 당기어 형태를 잡아 주는 방식입니다.

1 제품 설치 순서

1 설치공간 확인 및 텐트 자리잡기

본 타프 스크린은 550×435cm((주)탑앤탑 진영 Recta Tarp L)사이지의 모든 사각타프에 설치 가능합니다. 사각타프 설치 후 설치하시기 바랍니다.



2 중앙 플웨빙 체결



1. 타프 스크린 상단 중앙 플웨빙을 잡고 설치된 타프의 메인폴에 끼워 넣습니다.
※중앙 플웨빙 비조절형 입니다.



폴, 중앙 플웨빙, 타프, 스트링의 순으로 체결하여 주십시오.


3 사이드 플웨빙 체결



설치된 타프의 사이드 폴에 타프 스크린의 사이드 플웨빙을 체결합니다.



체결 전, 사이드 플웨빙의 조절 웨빙을 최대한 풀어 주십시오.
체결 순서는 사이드 폴, 사이드플 웨빙, 타프의 순서입니다.



① 중앙 플웨빙
② 사이드 플웨빙


4 하단 픽 설치



타프 스크린 하단에 픽을 설치 합니다.



①, ②, ③번 픽 설치하는 위의 그림과 같이 좌우 스트링 두개를 같이 걸어 주십시오.




하단 픽 설치(8개소)
위의 그림의 순서로 설치하여 주십시오.


6 사이드 폴웨빙 당겨 형태 잡기



설치된 타프스크린의 사이드 폴웨빙을 당겨 형태를 펴 줍니다.(4개소)



5 측면 길이 체결



타프 스크린의 양측면 상단의 길이를 위의 그림과 같이 타프 아이릿에 걸어 줍니다.(총 6개소)

7 스트링 조정하기



설치되어 있는 타프의 스트링을 당기여 형태를 더욱 견고히 만들어 줍니다.

8 설치 완료



9 특징 및 활용



타프 벤틸레이션 메쉬 적용 : 탁월한 통풍기능.



타프 벤틸레이션 메쉬 바람막이 : 비 등의 유입방지.



하단 장금장치



Style 1 : 모든 패널을 닫거나 부분적으로 개폐가 가능합니다.



Style 1 : 모든 패널 오픈.



Style 1 : 스크린 타프를 말아 올리면 라이너 효과가 있어 타프내 온도를 떨어트리는 효과가있습니다.

1 응급조치

1. 예측 불허의 사태로 인해 풀이나 본체의 원단이 손상될 경우가 있으므로 보수 부품(비닐 테이프, 보목이 될만한 파이프 등)을 휴대하시어 신속히 응급조치를 해 주십시오.
2. 본체의 원단이 찢어지거나 구멍이 뚫리거나 했을 때는 더이상 커지지 않도록 빨리 테이프 등으로 양면을 붙여주거나 철거해 주십시오.
3. 풀이 꺾였을 때는 신속히 보수 파이프나 부목을 대고 비닐 테이프 등으로 고정시키거나 철거해 주십시오.

2 발수 및 방수성능

1. 텐트 원단은 고성능 발수가공 처리가 되어 있으나 원단의 특성상 발수성능(발수방법이나 내구성)에 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
2. 본 제품의 발수 및 방수성은 사용빈도에 따라 다르지만 오래 사용하면 기능이 저하됩니다. 발수성이 저하되었을 때는 시판중인 발수 스프레이를 사용해 주십시오. 스프레이 사용시는 스프레이의 주의사항을 반드시 읽어 주십시오.
3. PU 코팅이 파괴되면 물에 대한 내입이 저하될 수 있습니다. 이 증상으로 판단될 경우에는 제품보증이 불가하오니 주의 바랍니다.

3 유지보수 및 보관

1. 본 제품은 나일론 타프터와 폴리에스테르 타프터의 조합, 또는 나일론 타프터 원단을 사용하고 있습니다. 원단의 특성을 고려하여 가능한 변색이 잘 되지 않는 가공과 배색 패턴을 채용하고 있지만, 보관상태 등에 따라 약간의 변색이 발생할 수 있으니 양해 바랍니다. 또한 젖은 채로 보관하지 마십시오.
2. 젖은 채로 보관하면 곰팡이나 악취, 변색이나 열화 등 문제 발생의 원인이 될 수 있으므로, 사용후는 통풍이 잘 되는 그늘에서 충분히 건조시키고, 부드러운 브러쉬 등으로 흙 등의 이물질질을 제거한 후 보관하여 주십시오.
3. 곰팡이가 생겨났을 경우, 곰팡이에 의해 PU 코팅이 파괴되어 누수가 발생할 수 있습니다. 표면에 나와 있는 곰팡이를 제거하고, 알코올 등으로 닦아 주십시오.
4. 풀은 표면의 이물질질을 제거하고 충분히 건조시킨 후 보관해 주십시오. 젖은 채로 보관하면 부식되어 강도가 저하됩니다. 연결부분은 항상 청결히 해주고, 소량의 실리콘 계열 윤활제를 살짝 도포해 주십시오. 너무 많이 도포하면 텐트에 기름 얼룩이 생기므로 주의해 주십시오.
5. 고온 다습을 피하고 직사광선이 닿지 않으며 통풍이 잘되는 곳에 보관해 주십시오.
6. 지퍼에 흙이나 모래, 먼지 등이 묻은 채로 사용하면 마모되어 파손의 원인이 될 수 있으므로 브러쉬 등을 사용해 항상 청결을 유지해 주십시오. 또한 슬라이더의 동작을 부드럽게 하기 위해 소량의 실리콘 계열 윤활제를 정기적으로 도포해 주십시오. 너무 많이 도포하면 원단에 얼룩이 생기므로 주의해 주십시오.
7. 작은 면적의 원단 훼손시에는 시판중인 보수용 테이프로 보수할 수 있습니다. 보수는 보수용 테이프 설명서를 잘 읽어 주십시오.
8. 심실링 테이프는 PU 코팅에 무리를 주지 않을 정도의 온도 설정으로 압착되어 있는데, 거듭된 사용으로 벗겨질 수 있습니다. 박리가 확인 되었을 경우에는 다리미를 저온으로 하여 박리 부위만을 다시 압착해 주십시오. 열을 너무 가하면 천이 변색되거나 열화를 촉진시킬 수 있으므로 주의해 주십시오. 심실링 테이프는 무리하게 벗기지 말아 주십시오. PU 코팅이 함께 벗겨졌을 경우, 수리가 불가능해질 수 있습니다.
9. 잦은 사용으로 인해 광범위하게 소재가 열화 되고, 내구성의 정도를 초과한 것은 수리가 불가한 경우가 있습니다.
10. 다음 캠핑을 대비하여 펙 등의 부속품도 함께 충분히 보수 점검해 주십시오.

4 수리 및 A/S관련

1. 본격적인 수리가 필요한 경우에는 구입하신 판매점 또는 당사의 고객 서비스 센터(Tel : 070-8263-6835)로 문의해 주십시오.
2. 수리를 의뢰하실 경우에는 반드시 충분히 건조시킨 후 이물질질을 깨끗이 제거해 주십시오.
3. 수리품에는 수리할 부위를 확실히 알 수 있도록 반드시 메모 또는 태그를 붙여 주십시오.
4. 수리품의 운임 및 수리비용에 대해서는 다음과 같이 규정되어 있습니다.
 - 1) 보증대상일 경우 : 왕복 운임 및 수리 비용은 당사에서 부담합니다.
 - 2) 보증대상 이외일 경우 : 왕복 운임 및 수리 비용은 고객께서 부담하셔야 합니다.

5 품질보증

1. 본 제품은 엄격한 품질 공정 관리를 거쳐 생산된 제품입니다.
2. 본 제품의 사용 수명을 연장시키기 위해 취급설명서에 기재되어 있는 세척방법 및 취급 주의사항을 사용전에 반드시 확인해 주시기 바랍니다.
3. 만약 본 제품의 품질에 이상이 있어 제품 교환을 원하실 때에는 당사 고객센터로 연락해 주십시오. (고객센터 : 070-8263-6835)
4. 본 제품의 품질 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.

6 품질보상규정

본 제품은 엄격한 품질 보증 체제 하에 (주)반포텐트의 기술과 오랜 경험을 바탕으로 제조하고 있습니다. 만일 품질불량이 인정되었을 경우에는 무상수리 또는 신품으로 교환해 드리므로 당사의 고객센터(tel : 070-8263-6835)에 연락 혹은 방문해 주십시오. 또한 1년 이내에 정상적인 사용에도 불구하고 파손이 되었을 경우에는 무상 수리해 드립니다. 단, 다음과 같은 경우에는 구입일로부터 1년 이내이더라도 유상수리로 처리됩니다.

1. 상품용도 이외의 사용 및 부당한 수리나 개조에 의한 고장 및 손상
2. 태풍, 지진, 화재, 풍수해 등의 천재에 의한 고장 및 손상
3. 사용 후의 흠집, 변색, 오염 및 보관상의 문제로 인한 손상
4. 취급설명서를 무시한 사용에 의한 고장 및 손상
5. 자외선 등에 의한 천의 열화

7 제조물 책임법 관련 취급 주의사항

1. 텐트/타프의 목적 이외에 사용을 절대 하지 마십시오.
2. 폭설 또는 우천시에는 외부 천정이 무겁지 않게 수시로 점검하십시오.
3. 강풍시 폴과 고정 스트링을 점검하시고, 상황에 따라 텐트/타프를 철수하십시오.
4. 계곡, 강, 바다(물주변)에서의 사용을 피하시고 주변에서 사용시 수시로 물의 변화를 확인하고 위험시 텐트/타프를 철수하십시오.
5. 바위, 경사면, 구조물 주변에 설치할 경우 붕괴 위험이 있으니 주의하십시오.
6. 음식물 등으로 인해 해충이 침입할 수 있습니다.
7. 텐트/타프 고정 스트링에 의하여 넘어질 우려가 있으니 아간에는 특히 주의하십시오.
8. 텐트/타프 내부에서는 화재 및 질식의 위험이 있으니 취사 및 스토브 사용을 금합니다.
9. 텐트/타프 안에서 취침시에는 보온장비(침낭, 매트리스)를 사용하시기 바랍니다.
10. 텐트/타프 설치시에는 바닥을 평평하게 고른 후 비닐이나 방수 원단을 깔고 설치하시기 바랍니다.
11. 극한지에서 사용할 시에는 주의하십시오.
12. 오염지에서 사용한 후에는 세척 및 건조 후에 보관하시기 바랍니다.
13. 장시간 사용시에는 코팅막이 벗겨져 습기나 물이 들어올 수 있으므로 적절한 수선 및 대책을 강구하신 후 사용 바랍니다.
14. 흡기 텐트 설치시에는 내부 온도가 높아질 수 있으므로 환기를 시키고 장시간 머무르지 마십시오.
15. 텐트/타프 원단이나 폴 또는 고정고리에 과도한 하중의 제품을 올려놓거나 매달아 놓지 마십시오.
16. 펙 및 스트링 설치, 해체시에는 안전에 주의하시기 바랍니다.

8 제원표시

- 규 격 : 440×390×225cm
- 중 량 : 7.5kg
- 재 질 : Screen Mesh - Poly Mesh 68D
Roof & Mudwall - 185T Poly Taffeta 75D, PU Coated 450mm
Inside Cover - 185T Poly Taffeta 75D, PU Coated 450mm
- 구 성 : 스크린 본체×1EA, 20cm 스틸 펙×8EA, 펙케이스×1EA
- 원 산 지 : Made in Vietnam